



Инструкция по сборке теплицы из трубного профиля

1. Сделать разметку на участке с учетом размера Вашей теплицы.
2. Расставить торцевые части с учетом открывания дверей.
3. Соединить и закрепить между собой торцевые части связующим профилем выпусками вверх, закладные втулки, приваренные к соединительному профилю расположить с внутренней части теплицы. Проверить диагональ и ширину теплицы. Вкапываем Т-образные анкера и скрепляем их с закладными втулками.
4. Закрепить винтами между собой торцевые части теплицы при помощи одного арочного профиля и прямолинейного арочного элемента.
5. Установить и закрепить остальные арочные профили, так чтобы «ямочки» расположенные на высоте 60 см. находились на одной стороне, т.е. слева или справа (в процессе изготовления арочного профиля с одной стороны образуется едва заметная «ямочка»).
6. Листы сотового поликарбоната защищены прозрачной полиэтиленовой пленкой.
- Если на пленке нет обозначений, то защита от ультрафиолета находится в массе листа, поэтому лист можно монтировать любой стороной.
- Если на пленке есть обозначения внешней и внутренней стороны листа, то при монтаже следует тщательно придерживаться указания укладки листов. В противном случае лист может подвергнуться очень быстрому разрушению.
Следует принимать в расчет, что длительное воздействие прямых солнечных лучей на защитную пленку разрушает полиэтилен и создает трудности при ее снятии. После монтажа обязательно удалить защитную полиэтиленовую пленку!
7. Перед креплением саморезов, насверлить отверстия Φ 3,5 мм в торцевых частях и дугах теплицы (можно через поликарбонат).
8. При помощи саморезов и шайб, (предварительно насверлив отверстия) закрепить поликарбонат размером 3*2,1 м к торцевым частям теплицы с горизонтальным расположением сот.
9. При помощи саморезов и шайб закрепить последовательный внахлест поликарбонат размером 6*2,1 м к арочным профилям.
10. При помощи саморезов закрепить форточные задвижки к дверям с наружной стороны:
- одна задвижка соединяет форточку с дверью, другая - дверь с фронтоном.
11. Крючок-держатель крепится к дуге фронтона на уровне форточки.

Список инструментов:

1. Нож косяк
2. Дрель либо шуруповерт
3. Крестовая насадка (бита)
4. Отвертка шлицевая
5. Ключ 8*10
6. Линейка слесарная L – 1000 мм
7. Сверло Φ 6,2
8. Сверло Φ 3,5
9. Рулетка
10. Плоскогубцы

Комплектация теплицы 6*3 м:

1. Поликарбонат 6*2,1 м – 4 листа или 12*2,1 – 2 листа
2. Саморезы оцинкованные – 250 шт.
3. Шайбы – 250 шт.
4. Винты с гайками – 21 шт.
5. Задвижка оконная – 2 шт. или 4 шт.
6. Соединительный профиль - 6 м. – 3 шт.
7. Направляющие профили 5,98 м. – 2 шт.
8. Дуги – 5 шт. (длина дуги 5,82)
9. Торцевые части с дверями – 2 шт.
10. Крючок-держатель – 2 шт.

• При креплении верхних листов сотового поликарбоната надо взять во внимание, что дуга имеет длину 5,82 см. таким образом, с каждой стороны лист будет свисать ниже связующего профиля на 8 см.